



position	description	popis	QTY	order no./ objednáací číslo
1	Lock nut	pojistná matice	1	
2	Inner hex screw	šroub	2	
3	Bottom punching die	spodní matrice	1	
4	Blanking rod	vodící válec	1	
5	Copper washer	měděná podložka	3	
6	Punching needle	děrovací jehla	1	
7	Punching needle holder	držák děrovací jehly	1	
8	Hex socket clamping screw	šroub	1	
9	Tapping screw	šroub	4	
10	Head case	hlava	1	
11	Ball bearing 608-2z	ložisko 608-2Z	1	
12	Copper washer	měděná podložka	1	
13	Retaining oil bearing	ložisko	1	
14	Needle bearing	jehlové ložisko	1	
15	Connecting rod	ojnice	1	
16	Crank shaft	klikový hřídel	1	
17	Steel ball	ocelová kulička	1	
18	Spur gear	převodové kolo	1	
19	Needle bearing hk0810	jehlové ložisko HK 0810	1	
20	Needle bearing hk0609	Jehlové ložisko HK0609	1	
21	Stopper	zarážka	1	
22	Stud screw	šroub	1	
23	Block stamp	raznice	1	
24	Pin	čep	1	
25	Copper washer	měděná podložka	1	
26	Mild gear spindle	vřetenový převod	1	
27	Big gear	velké převodové kolo	1	
28	Cylindric pin	závlačka	1	
29	Middle cover	kryt převodové skříně	1	
30	Baffle plate	ložisko	1	
31	Ball bearing	kuličkové ložisko	1	
32	Armature	rotor	1	
33	Ball bearing 607-2z	ložisko 607-2Z	1	
34	Labyrinth rubber ring	pouzdro ložiska	1	
35	Tapping screw	šroub	2	
36	Stator	stator	1	
37	Glass fibre tube	vlákno	1	
38	Connection button	konektor	2	
39	Connection button	konektor	4	
40	Inductor	indukční cívka	2	
41	Tension spring	pružina	2	
42	Motor housing	Pouzdro motoru	1	
43	Brush holder cap	krytka uhlíků	2	
44	Carbon brushes	Uhlíkový kartáč	2	
45	Brush holder	držák uhlíků	2	
46	Switch button	tlačítko spínače	1	
47	Switch bar	táhlo spínače	1	
48	Switch spring	pružina	1	
49	„Cross“tapping screw st4.2*16	šroub	2	
50	Strain relief	kabelová průchodka	1	
51	Terminal block	svorkovnice	1	
52	Switch stand	základna spínače	1	
53	Capacitor	kondenzátor	1	

54	Switch	spínač	1	
55	Rear cover	zadní kryt	1	
56	Tapping screw	šroub	2	
57	Cord guard	ochrana kabelu	1	
58	Cord	přívodní kabel	1	
59	Opening wrench	klíč	1	
60	Inner hex wrench	imbusový klíč	1	