

position	description	popis	QTY	order no./ objednací číslo
1	Outer flange	Vnější příruba	1	
2	Disc	Brusný kotouč	1	
3	Inner flange	Vnitřní příruba	1	
4	Protect guard	Ochranný kryt	1	
5	Screw M5x6	Šroub M5x6	1	
6	Spindle	Vřeteno M14	1	8792002-6
7	Key 3x10	Klínek 3x10	1	8792002-7
8	Dust cover	Kryt proti prachu	1	8792002-8
9	Screw M4x14	Šroub M4x14	1	
10	Spring washer 4	Pružná podložka 4	4	
11	Flat washer 4	Plochá podložka 4	4	
12	Front cover	Přední kryt	4	8792002-12
13	O ring 46x1.5	O-kroužek 46x1.5	1	
14	Bearing 6201-2RS	Ložisko 6201-2RS	1	
15	Circlip 32	Pojistný kroužek 32	1	
16	Wheel gear	Převodové kolo	1	8792002-16
17	Circlip 10	Pojistný kroužek 10	1	
18	Bearing 696-2Z	Ložisko 696-2Z	1	
19	Pin 4x7	Čep 4x7	1	8792002-19
20	Side handle	Boční rukojeť	1	
21	Screw ST4.2x25F	Šroub ST4.2x25F	4	
22	Spindle lock	Čep aretece vřetena	1	8792002-22
23	Lock spring	Pružina aretačního čepu	1	8792002-23
24	Circlip 4	Pojistný kroužek 4	1	8792002-24
25	Gear box	Převodová skříň	1	8792002-25
26	Square nut M6	Čtvercové matice M6	1	
27	Pinion gear	Pastorek	1	8792002-27
28	Bearing 6000-2RZ	Ložisko 6000-2RZ	1	
29	O ring	O kroužek	1	8792002-29
30	Middle cover	Dělicí přepážka	1	
31	Rotor	Rotor	1	8792002-31
32	Dust ring	Protiprachový prstenec	1	
33	Bearing 607-2Z	Ložisko 607-2Z	1	
34	Bearing 607 sleeve	Pouzdro ložiska 607	1	8792002-34
35	Fender	Krytka	1	8792002-35
36	Screw ST4.2x14F	Šroub ST4.2x14F	3	
37	Rear cover	Zadní kryt	1	
38	Switch	Spínač	1	8792002-38
39	Capacitor 0.22μF	Kondenzátor 0.22μF	1	
40	Inductance	Cívka	2	
41	Screw ST2.9x10	Šroub ST2.9x10	4	
42	Brush holder	Držák uhlíkového kartáče	2	8792002-42
43	Carbon brush	Uhlíkový kartáč	2	8792002-43
44	Label	Štítek	1	
45	Housing	Šasi	1	8792002-45
46	Stator	Stator	1	8792002-46
47	Screw ST4.2x70F	Šroub ST4.2x70F	2	
48	Name plate	Štítek	1	
49	Switch button	Tlačítko spínače	1	8792002-49
50	Switch pole	Táhlo spínače	1	8792002-50
51	Cord clamp	Svorka kabelu	1	
52	Cord protector	Ochrana kabelu	1	

53	Cord and plug	Kabel se zástrčkou	1	
54	Spanner	Klíč	1	